

Ruberstein[®] Siliconharzputzgrund

Basis:

Siliconharz / Polymerdispersion

Farbtöne:

weiß und abgetönt gegen Preisaufschlag ab Werk, nicht alle Farben sind möglich

Verbrauch:

unverdünnt ca. 0,13 – 0,14 kg/m²/Anstrich
verdünnt ca. 0,2 kg/m²/Anstrich

Lieferform:

Kunststoffeimer à 5, 10 und 20 kg netto

Lagerung:

Gebinde frostfrei, jedoch nicht über + 30°C dicht verschlossen aufbewahren.
Lagerfähigkeit 12 Monate.

Anwendung:

Ruberstein[®] Siliconharzputzgrund wird als deckende Grundierung und Haftvermittler auf den Grundputz aufgebracht. Diese Grundierung bildet den idealen Untergrund für Ruberstein[®] Siliconharzputz. Geeignete Untergründe für Ruberstein[®] Siliconharzputzgrund sind z. B.

- Kalkzementputz P II / III DIN 18550
- zementhaltige, dispersionsvergütete WDVS-Armierungsspachtel
- Natur- und Kalksandstein
- alte Dispersionsputze und -farben
- alte Siliconharzputze und -farben
- Sanierputze

Hinweise:

- VOC-Gehalt: Kategorie A/g/wb 30 g/l (2010)
Dieses Produkt enthält maximal 30 g/l VOC.
- GISCODE: BSW20
- EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Hinweise

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Untergründe:

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Tragfähigkeit prüfen! Frische mineralische Unterputze müssen genügend abgebunden sein, Standzeit je nach Witterung mindestens 2 - 4 Wochen. Sinterschichten und lose haftende Altanstriche entfernen.

Verarbeitung:

Inhalt des Gebindes gründlich um- und aufrühren!
Verarbeitungskonsistenz durch Zugabe von bis zu 50 % Wasser einstellen.

Ruberstein[®] Siliconharzputzgrund gleichmäßig mit Deckenbürste oder Rolle aufbringen. Es können zwei Anstriche aufgetragen werden. Durchtrocknung und Überarbeitung nach 12 Stunden (bei 20°C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit)

Nicht zu beschichtende Bereiche und angrenzende Flächen durch Abdecken sicher vor Spritzern schützen.

Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter + 5°C (Nachttemperaturen beachten)!

Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Farbigen Putzgrund vor der Verarbeitung auf Übereinstimmung mit bestelltem Farbton prüfen, Reklamationen aus Farbtonabweichungen nach der Verarbeitung werden nicht anerkannt.

Keine Materialrücknahme!

Geringe Farbtonabweichungen zu vorherigen Lieferungen sind möglich.

Wichtig: Unterschiedliche Chargennummern nicht auf der gleichen Fläche verarbeiten!