



RUBERSTEINWERK GmbH  
Baustoffe für Mauerwerk und Fassade  
Michelner Str. 7 - 9  
09350 Lichtenstein (Sachsen)

Tel. +49 (0) 37 204 - 63 50  
Fax. +49 (0) 37 204 - 63 521  
www.ruberstein.de  
info@ruberstein.de



**RUBERSTEIN®**  
mit Sicherheit Qualität

# WDVS-REPARATUR-SET

ausreichend für 0,15 m<sup>2</sup>  
(bezogen auf Putz und Spachtel)

1. beschädigte Stelle in der Wärmedämmfassade sauber und rechtwinklig aufschneiden, loses Material restlos entfernen
2. den Oberputz um die ausgeschnittene Fläche herum ca. 5–10 cm bis zum Armierungsgewebe entfernen (das neue Gewebe muss später mit dem Vorhandenen überlappen)
3. das gelieferte Styropor in den passenden Stärken und Größen zuschneiden
4. flächiger Auftrag der Klebe- und Armierungspachtel ZF auf die zugeschnittenen Styroporplatten
5. Styropor in die vorbereitete Fläche und in der gewünschten Stärke einkleben (bei größeren Dämmstärken entsprechend Dämmplatten übereinander kleben)
6. Armierungsgewebe so zuschneiden, dass nach Möglichkeit das neue Gewebe mit dem Alten bis ca. 5 cm überlappen kann
7. eine ca. 2 mm dicke Schicht Klebe- und Armierungspachtel aufbringen, mit Glättkelle das Armierungsgewebe überlappend eindrücken und ca. 2 mm überspachteln
8. nach dem Durchtrocknen (ca. 2–4 Tage) Putzgrund streichen und Oberputz mit Glättkelle auftragen und mit Reibebrett an vorhandene Struktur anpassen

DO IT YOURSELF



PACKUNGSGEHALT

- 1 Klebe- und Armierungspachtel ZF  
1,5 kg Eimer
- 2 EPS Wärmedämmplatten WLK 035 • WDVS-Qualität  
je 1 Platte 20 x 30 cm in den Stärken: 1, 2, 3 und 4 cm
- 3 Glasgittergewebe 165g/m<sup>2</sup> • WDVS-Qualität  
1 Stück 30 x 50 cm

- 4 Putzgrund weiß  
0,5 kg Eimer
- 5 Oberputz weiß  
wahlweise:

- 1 Eimer 1 kg org. Kratzputz 2 mm, oder
- 1 Eimer 1 kg org. Kratzputz 3 mm, oder
- 1 Eimer 1 kg org. Reibeputz 3 mm